

# Cara Penggunaan Tali Busur

**AGS CUSTOM STRINGS (Good String Make Good Shots)**

Terima kasih telah memilih kami sebagai sahabat busur anda.

Untuk saran dan masukan silakan chat 0856-8678-473.



## **Sebelum Memulai: (2 Poin)**

1. Pastikan segel pada kemasan produk tidak rusak.
2. Pastikan tali busur sesuai dengan yang dipesan, apabila tidak sesuai, anda dapat mengajukan barang kembali, dan akan dibuatkan yang sesuai dengan pesanan anda.

## **Pengamatan Pada Busur: (3 Poin)**

1. Amati dan raba bagian lubang siyah pada busur anda, pastikan tidak terdapat sudut yang tajam. Karena sebegus apapun tali busur, apabila tergores dengan yang tajam maka akan putus.
2. Lakukan tindakan lebih lanjut (diampelas hingga halus) apabila terdapat bagian yang tajam pada kedua lubang siyah. *Maka tali busur jangan dipasang.*
3. Apabila keadaan aman, tidak terdapat bagian yang tajam pada kedua lubang siyah, maka tali busur dapat dipasang.

## **Pengamatan Pre-Shoot: (2 Poin)**

1. Pasang tali busur dan pastikan center antara kedua ujung siyah, lakukan tindakan pijatan pada kedua limbs apabila diperlukan.
2. Lakukan pre-draw, half draw hingga full draw, minimum 5x tanpa anak panah setelah tali busur dipasang. *(Ingat...!! Jangan dilepaskan tali busurnya).*

## **Pengamatan Saat Pelepasan Anak Panah: (5 Poin)**

1. Lakukan half draw terlebih dahulu sebelum full draw, lakukan minimum 5x half draw dengan anak panah lalu shoot.
2. Lakukan pengecekan pada kedua endloop apakah ada indikasi tergores atau tidak, dan amati apakah tali masih center?
3. *Lakukan penyesuaian apabila terdapat indikasi pada poin no.2*
4. Apabila dinyatakan aman semua poin diatas maka tali busur siap digunakan dan dapat melakukan full draw dengan anak panah lalu lepaskan.

5. Lakukan pengecekan secara berkala, sebelum dan setelah latihan kondisi dari tali busur, apakah masih layak untuk digunakan kembali atau harus diganti dengan yang baru.

---

**TIPS:****Perawatan Tali Busur****Tiga Bagian Utama Yang Harus Diperhatikan Sebelum String Digunakan: (3 Poin)**

1. Center Serving, apabila center serving sudah mengalami kehausan, sebaiknya dilakukan perbaikan.
2. Serving Loop Atas dan Loop Bawah, apabila sudah mengalami kehausan, sebaiknya dilakukan perbaikan.
3. Brace High, apabila sudah menurun maka lakukan twisting hingga mendapati Brace High yang diinginkan.

**Hal-hal yang dapat terjadi apabila tidak dilakukan perbaikan: (3 Poin)**

1. Center Serving yang haus akan mengakibatkan longgarnya anak panah, sehingga membuat bidikan tidak konsisten dan dapat terjadinya dry fire (lepasnya anak panah sebelum lepasnya tali busur).
2. Serving Loop Atas dan Bawah yang haus akan mengakibatkan putusya tali busur, dapat melukai pemanah itu sendiri dan rusaknya busur kesayangan anda.
3. Brace High yang berubah akan membuat tidak konsistennya setiap tembakan dan dapat melukai tangan pemanah tersebut.

**Hindari penempatan busur pada bahu sesuai shoot atau menunggu waktu giliran shoot, hal ini dapat menyebabkan tergeseknya tali busur dengan baju, sehingga menyebabkan tali berbulu.**

**Pemakaian Wax/Pelembab String: (2 Poin)**

1. Amati string apabila mengalami kekeringan atau kurang lembab dikarenakan penyimpanan dan akan dipakai dibawah terik sinar matahari.
2. Apabila didapati poin no.1 maka string harus diberikan pelumas/wax secukupnya sehingga string menjadi tahan terhadap cuaca.